

Wał korbowy Wacker BH22-BH24 BS50-70-2 BS65 BS500-BS700



Kategoria produktu: [Wacker - części do ubijaków](#)

Opis:

Pasuje do:

WM80 BS500 BS600 BS700 BS50-4 BS60-4 BS50-2 BS60-2 BS70-2 BS50 BS60 BS70

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

czesci@elmat.lublin.pl

-